



ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Acura RL 2005–08

Reinicio de la unidad de control de potencia de la ventana

Deberá reiniciar la ventana eléctrica en cualquiera de los siguientes casos:

- Reemplazo o reparación del regulador de la ventana
- Reemplazo o reparación del vidrio de la puerta
- Reemplazo o reparación del motor la ventana
- Reemplazo o reparación del canal de la ventana
- Se desconectó la alimentación de la unidad de control de la ventana mientras el temporizador de la ventana estaba FUNCIONANDO.
 - Reemplazo o reparación de la unidad MPC del conductor
 - Reemplazo o reparación de la unidad MPC del acompañante
 - Reemplazo de la llave de la ventana posterior

Uso del HDS

1. Conecte el Sistema de diagnóstico Honda (HDS) al DLC del vehículo.
2. Gire la llave de encendido hasta la posición ON (II), luego ingrese el VIN y el kilometraje del vehículo cuando se le solicite.
3. Seleccione "BODY ELECTRICAL" del menú "SYSTEM SELECTION".
4. Del menú "BODY ELECTRICAL SYSTEM SELECT", seleccione "POWER WINDOWS".
5. Del menú "MODE", seleccione "ADJUSTMENTS".
6. Del menú "ADJUSTMENT", seleccione "WINDOW P RESET" para la ventana del conductor (del acompañante).
7. Siga las instrucciones de la pantalla.
8. Confirme que se haya reiniciado la unidad de control de la ventana utilizando las funciones de AUTO UP y AUTO DOWN de la ventana.

Sin el HDS

1. Gire la llave de encendido hasta la posición ON (II).
2. Baje completamente la ventana utilizando la llave DOWN de la ventana.
3. Abra la puerta del conductor.

NOTA: Los pasos 4-7 deben realizarse sin tardar más de **5 segundos** entre ellos.

4. Gire la llave de encendido hasta la posición OFF.
5. Mantenga presionada la llave DOWN de la ventana.
6. Gire la llave de encendido hasta la posición ON (II).
7. Suelte la llave DOWN de la ventana.
8. Repita los pasos 4-7 tres veces más.
9. Espere **1 segundo**.

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2013 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.



ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

10. Confirme que AUTO UP y AUTO DOWN no funcionen. Si AUTO UP y AUTO DOWN funcionan, vuelva al paso 1.
11. Baje completamente la ventana utilizando la llave DOWN de la ventana.
12. Mantenga presionada la llave UP de la ventana hasta que la ventana se cierre completamente, luego siga presionando la llave durante **1 segundo**.
13. Confirme que se haya reiniciado la unidad de control de la ventana utilizando las funciones de AUTO UP y AUTO DOWN de la ventana.

Si la ventana todavía no funciona en AUTO, repita el procedimiento varias veces prestando mucha atención al límite de **5 segundos** entre los pasos. Si sigue sin funcionar, vaya al modo de prueba A del sistema de diagnóstico B-CAN. Consulte: Information Bus > Component Tests and General Diagnostics > Troubleshooting - B-CAN System Diagnosis Test Mode A

Descargo de responsabilidad:

A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.

©2013 Dorman Products, Inc.

No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.